

INFORMACIÓN GENERAL

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Llanta	Tamaño estándar	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55-50	CULTIVO EN HILERAS (Metric)	CULTIVO EN HILERAS (Imperial)	
16	6.50R16				260/70R16	280/65R16					
	7.50R16		250/80R16		280/70R16	320/65R16					
18	7.50R18		250/80R18		280/70R18	320/65R18					
20	7.50R20				280/70R20	340/65R18					
	9.5R20	250//85R20	260/80R20		300/70R20	340/65R20					
	11.2R20	280/85R20			320/70R20						
	12.4R20	320/85R20	340/80R20			360/70R20	420/65R20				
250/85R24				300/70R24							
24	8.3R24	280/85R20			320/70R20						
	9.5R24	320/85R20	340/80R20		360/70R20	420/65R20					
		250/85R24			300/70R24						
	11.2R24	280/85R24			320/70R24	440/65R20					
	12.4R24	320/85R24			360/70R24	420/65R24					
		340/85R24			380/70R24	440/65R24			210/95R32	8.3R32	
	14.9R24	380/85R24			420/70R24	480/65R24			230/95R32	9.5R32	
16.9R24	420/85R24			480/70R24	540/65R24			270/95R32	11.2R32		
26	14.9R26				380/70R28	540/65R24					
	16.9R26				480/70R26	540/65R26			230/95R36	9.5R36	
	18.4R26				480/70R28	540/65R28	600/60R28	750/50R26	270/95R36	11.2R36	
									230/95R38	9.5R38	
	23.1R26				620/75R26	600/70R30	600/65R32	710/60R30	1000/50R25		
						650/70R26	750/65R26		750/55R30		
28LR26			620/75R26	600/70R30	600/65R32	710/60R30	1000/50R25				
					650/70R26	750/65R26		750/55R30			
28	9.5R28	250/85R28			360/70R24	340/65R28					
	11.2R28	280/85R28			320/70R28	440/65R24			210/95R32	8.3R32	
	12.4R28	320/85R28			360/70R28	420/65R28					
	13.6R28	340/85R28			380/70R28	440/65R28	480/60R28		270/95R32	11.2R32	
	14.9R28	380/85R28			420/70R28	480/65R28	520/60R28		230/95R36	9.5R36	
					480/70R26	540/65R26					
16.9R28	420/85R28			480/70R28	540/65R28	600/60R28	750/50R26	320/90R32			
								270/95R36	11.2R36		
30	14.9R30	380/85R30			480/70R28	540/65R28			320/90R32		
					420/70R30				270/95R36	11.2R36	
	16.9R30	420/85R30			480/70R30	540/65R30	600/60R30	750/55R26	270/95R38	11.2R38	
	18.4R30	460/85R30			520/70R30	600/70R28	600/65R30		420/90R30	8.3R44	
		320/85R38							710/55R30	210/95R44	
23.1R30				620/75R30	480/70R38	540/65R38	600/60R38		300/95R42		
					650/70R30						

Llanta	Tamaño estándar	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55-50	CULTIVO EN HILERAS (Metric)	CULTIVO EN HILERAS (Imperial)
32	12.4R32	320/85R32							230/95R38	9.5R38
	24.5R32			650/75R32	680/70R32		800/60R32			
	30.5LR32			620/75R34 680/75R32 650/75R34	680/70R34	800/65R32 750/65R34	710/60R38	900/55R32 1050/50R32	340/85R48	
34	14.9R34	380/85R34								
	16.9R34	420/85R34		400/75R38	480/70R34	540/65R34	710/60R30	750/55R30	230/95R44	9.5R44
	18.4R34	460/85R34			520/70R34	600/65R34			270/95R44	11.2R44
	23.1R34			620/75R34 650/75R32	520/70R38	600/65R38 650/65R34				
36	11.2R36	320/85R34							320/90R32 270/95R36	11.2R36
	12.4R36	320/85R36			480/70R30	540/65R30	600/60R30	750/55R26	270/95R38	11.2R38
	13.6R36	340/85R36 380/85R34 460/85R30			520/70R30 600/70R28	600/65R30		710/55R30	210/95R44	8.3R44
38	12.4R38	320/85R38								
	13.6R38	340/85R38	380/80R38	400/75R38		540/65R34	710/60R30	750/55R30	230/95R44	9.5R44
	14.9R38	380/85R38 460/85R34			520/70R34 520/70R34	600/65R34				
	16.9R38	420/85R38		620/75R30	480/70R38 600/70R34	540/65R38	600/60R38		300/95R42 230/95R48	9.5R48
	18.4R38	460/85R38		620/75R34	520/70R38	600/65R38	650/60R38		300/95R46	12.4R46
	20.8R38	520/85R38	480/80R42 420/80R46	680/75R32	580/70R38 620/70R38	650/65R38 750/65R34	710/60R38	900/55R32 1050/50R32	380/90R46 340/85R48	
						800/65R32			320/90R50	
42	18.4R42	460/85R42 340/85R48	480/80R42 420/80R46	680/75R32	580/70R38 620/70R38	600/65R42 650/65R38		900/55R32 1050/50R32	340/85R48 320/90R50	
	20.8R42	520/85R42 680/85R32	480/80R46	650/75R38 710/75R34	580/70R42 620/70R42 710/70R38 800/70R32	650/65R42	710/60R42 900/60R32	900/50R42	300/95R52 270/95R54 320/90R54	12.4R52 11.2R54
		520/85R46		650/75R42	800/70R38					
		650/85R38	480/80R50	800/75R32	710/70R42	650/65R46	900/60R38		380/90R50	
HV		710/85R38		710/75R42			900/60R42			

Esta tabla de equivalencias está basada en las dimensiones ETRTO, no es exhaustiva y sirve únicamente de guía. Para cualquier cambio en el tamaño del neumático es importante calcular y comprobar el porcentaje de avance del tractor para asegurarse de que la medida del neumático sea suficiente para que la configuración del tractor no varíe. Las medidas de la tabla están disponibles dentro de la gama Firestone de neumáticos agrícola europea. Esta tabla no incluye productos agroindustriales ni americanos.